

# beurer

# HM 16

## Термогігрометр Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина  
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • Ел. пошта: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)  
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»  
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) • Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)



## УКРАЇНЬСЬКА



**Шановний покупець!**

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку  
Beurer. Компанія Beurer – європейський  
лідер у категорії високоякісних приладів для  
краси і здоров'я.**

**Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та  
смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі  
повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також  
б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та  
волоссям.**





**Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує  
комфорт і затишок у Вашому домі.**

**Щоб користуватись цим приладом надійно та із  
задоволенням, уважно прочитайте інструкцію.  
Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка  
служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте  
інструкцію в доступному місці.**

**З найкращими побажаннями,  
компанія Beurer**

## Пояснення символів

В інструкції з користування приладом та на приладі використовуються наведені нижче символи.

	<b>Виробник</b> Назва, контакти компанії виробника
	<b>Прочитайте інструкцію</b> Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	<b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b> Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	<b>УВАГА</b> Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	<b>Вказівка</b> Важлива інформація.
	Використовуйте виключно в закритих приміщеннях
	Не утилізуйте батарейки разом з побутовим сміттям. вони містять токсичні речовини.

 	<p><b>Утилізація упаковки</b> Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища</p>
	<p><b>Утилізація приладу</b> Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).</p>
	<p><b>Маркування CE</b> Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>
	<p><b>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу</b> Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>

## Важливі вказівки техніки безпеки



### УВАГА

- Захищайте термогігрометр від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, значних коливань температури та прямих сонячних променів. Не встановлюйте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Цей прилад не є іграшкою. Зберігайте його поза зоною досяжності дітей.
- Очищайте прилад вологою серветкою.  
Не використовуйте абразивні миючі

засоби та ні в якому разі не занурюйте прилад у воду.

- Неправильне використання або відкриття приладу призводить до втрати гарантії.
- Для точної передачі вимірних значень в умовах змінного середовища термогігрометру потрібно 15 хвилин.

### **Вказівки щодо використання батарейок**

#### **⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та

- зверніться до лікаря за допомогою.
- **⚠ Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку, що спричинить удушення. Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці!
  - При розташуванні батарейок дотримуйтеся правильної полярності (+/-).
  - Якщо батарейка потекла, очистіть відсік для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
  - Захищайте батарейки від перегрівання.

- **⚠ Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Не заряджайте батарейки та не допускайте їх короткого замикання.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінійте всі батарейки відразу.
- Не використовуйте акумулятори!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.



## **Введення в експлуатацію:**

Зніміть смужки ізоляції у відділенні для батарейок на нижній стороні приладу. Прилад готовий до роботи. Ви можете використовувати прилад, встановивши його на підлозі за допомогою відкидної підставки, або прикріпивши його на стіну за допомогою перфораційних отворів (на задній стороні приладу).

## **Користування приладом:**

- Для відображення максимального значення вимірної температури або вологості повітря натисніть кнопку MAX/M IN на задній стороні приладу.
- Мінімальні та максимальні результати вимірювання температури/вологості повітря видаляються кожні 24 години. Щоб видалити їх вручну, відкрийте відділення для батарейок, вийміть батарейку та знову вставте її.
- Прилад може показувати температуру як у градусах Цельсія (°C), і у градусах Фаренгейта (°F). Щоб вибрати потрібну одиницю вимірювання температури, натисніть кнопку °C/°F на задній

стороні приладу.

### **Значки у вигляді смайлів:**

- Смайл на дисплеї показує поточні умови приміщення.

😊 = температура 20-25 °С, вологість повітря 30-60 % (ідеальне значення)

😐 = будь-яка температура та вологість повітря нижче 30 %

😞 = будь-яка температура та вологість повітря вище 60 %

На дисплеї не видно смайлика, якщо вологість повітря становить 30-60%, і температура НЕ досягає 20-25 °С. Якщо вологість повітря виходить за межі діапазону вимірювання (тобто дуже низька або занадто висока), на дисплеї відобразиться відповідно LL (<20%) або ПН (>95%). Технічні характеристики:

- Діапазон вимірювання температури: 0-50 °С (32-122 °F)
- Діапазон вимірювання вологості повітря: 20% - 95%
- Кнопкова батареяка CR2025

## Утилізація

З метою охорони навколишнього середовища після завершення терміну служби приладу заборонено утилізувати його разом із побутовими відходами.

Утилізація повинна здійснюватися через відповідні приймальні пункти країни використання виробу. Утилізуйте прилад згідно з WEEE

(Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

## Утилізація батарейок

Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в контейнери зі спеціальним маркуванням або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи магазини електрообладнання. Закон зобов'язує Вас забезпечити належну утилізацію батарейок.

Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = свинець, Cd = кадмій, Hg = ртуть.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



## **Гарантія / Сервісне обслуговування**

**Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).**

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батареї), а також на природне

зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним

гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад; або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)

В інструкції можливі неточності та зміни.