

# beurer

# MG 55



## Прилад для поплескуючого масажу Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина  
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • Ел. пошта: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)  
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»  
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) • Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)



ЕАЕС



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних пристрій для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюти пристрій для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим пристрієм надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,  
компанія Beurer

## Зміст

- |  |  |
|--|--|
| 1. Для ознайомлення .....                          | 7. Догляд і зберігання .....                           |
| 2. Користування пристрієм<br>за призначенням ..... | 8. Що робити при<br>виникненні<br>несправностей? ..... |
| 3. Загальні вказівки з<br>техніки безпеки .....    | 9. Технічні характеристики .....                       |
| 4. Опис пристрію .....                             | 10. Утилізація .....                                   |
| 5. Підготовка до<br>користування пристрієм .....   | 11. Гарантія / Сервісне<br>обслуговування .....        |
| 6. Застосування .....                              |  |

## **Комплект постачання**

- Прилад для поплескуючого масажу
- З змінні насадки для масажу
- Інструкція з користування приладом



## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Прилад призначено лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.



## **УВАГА**

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування

не дозволяється проводити дітям без нагляду.

- Прилад має гарячу поверхню. Особам зі зниженою чутливістю до тепла слід бути особливо обережними під час використання приладу.

## УВАГА

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



## НЕБЕЗПЕЧНО

- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.
- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

### Пояснення символів

Наступні символи використовуються в інструкції з користування приладом та на таблиці:

	<b>Виробник</b> Назва, контакти компанії виробника
	<b>Прочитайте інструкцію</b> Дотримуйтесь інструкції з користування приладом

	<b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b> Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	<b>УВАГА</b> Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	<b>Вказівка</b> Містить важливу інформацію.
	<b>НЕБЕЗПЕЧНО</b> Попередження про небезпеку.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту II.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
 	<b>Утилізація упаковки</b> Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	<b>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу</b> Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	<b>Маркування СЕ</b> Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив

## **1. Для ознайомлення**

За допомогою цього приладу для масажу Ви можете ефективно і без сторонньої допомоги робити корисний масаж самому собі або іншим особам. За допомогою цього масажу Ви можете досягти розслаблюючого або стимулюючого ефекту. Масаж також часто застосовується для лікування спазму м'язів, болю та втоми. Прилад забезпечує інтенсивний масаж спини.

## **2. Користування приладом за призначенням**

Прилад призначений лише для масажу окремих частин тіла. Він не може замінити медичне лікування. Не використовуйте масажер, якщо Вас стосуються одне або декілька наведених нижче застережень. Якщо Ви не впевнені, чи підходить Вам масажер, проконсультуйтесь з лікарем.



### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Не використовуйте масажер

- для тварин,
- при грижі міжхребцевого диска або при патологічних змінах в хребті,
- для масажу в області серця, якщо Ви носите кардіостимулятор, і проконсультуйтесь з лікарем щодо інших частин тіла,
- при пухлинах, опіках або травмах шкіри або частин тіла,

- під час вагітності,
- в області обличчя (очей), гортані або інших чутливих частин тіла,
- під час сну,
- після прийому медикаментів або спиртних напоїв (обмежена здатність до сприйняття).

Перед використанням масажера проконсультуйтесь з лікарем

- якщо Ви страждаєте важким захворюванням або перенесли операцію,
- в разі захворювань, які супроводжуються високою температурою, розширення вен, тромбозів, запалення вен, жовтяници, діабету, вагітності, нервових захворювань (наприклад, ішіасу) або гострих запалень.

Прилад призначено тільки для цілей, вказаних у цій інструкції з користування приладом. Виробник не відповідає за збитки, спричинені неправильним або необережним використанням.

### **3. Загальні вказівки з техніки безпеки**

Уважно прочитайте інструкцію з користування приладом! Недотримання наведених нижче вказівок може привести до травмування людей або завдання матеріальних збитків. Надійно зберігайте цю інструкцію з користування приладом. Вона має бути також доступною для інших користувачів. Передаючи прилад іншим особам, передавайте також і цю інструкцію.

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

- Не дозволяйте, щоб матеріал упаковки потрапив до рук дітей. **Існує загроза задушення.**

#### **Ураження електричним струмом**

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися масажером необхідно обережно й дбайливо, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом.

Тому використовуйте прилад

- лише з вказаною на приладі мережевою напругою,
- у жодному випадку, якщо прилад або додаткове обладнання мають видимі

пошкодження,

- у жодному випадку під час грози.
- У випадку виникнення несправностей або перебоїв у роботі приладу негайно вимкніть його та від'єднайте від мережі.
- Для того, щоб витягнути штекер з розетки, не тягніть за кабель живлення або за прилад.
- Ніколи не тримайте та не несіть прилад за кабель живлення.
- Не допускайте контакту кабелю з гарячими поверхнями.
- Категорично забороняється відкривати прилад.
- Слідкуйте, щоб масажер, штекер і кабель не контактували з водою або іншими рідинами.

Тому використовуйте прилад

- тільки в сухих внутрішніх приміщеннях,
- тільки сухими руками.
- не використовуйте у ванні, душі або над заповненим умивальником,

- не використовуйте в басейнах, джакузі або саунах,
- не використовуйте на вулиці.
- Не торкайтесь до пристроя, якщо він упав у воду. Негайно витягніть штекер із розетки.

## **Ремонт**

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

- Ремонтувати електроприлади можуть лише фахівці. Неправильний ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача.
- Якщо пристрій потребує ремонту, звертайтеся до сервісного центру або ліцензованого торговельного представника.

## **Небезпека виникнення пожежі**

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Під час неправильного використання або використання з порушенням цієї інструкції може виникнути небезпека

- пожежі! Тому використовуйте масажер
- не довше 15 хвилин (небезпека перегрівання) і перед повторним використанням зачекайте щонайменше 15 хвилин, доки прилад охолоне,
  - під наглядом, особливо, якщо поблизу є діти;
  - не накривайте ковдрою, подушкою тощо.

## Правила поводження

### УВАГА!

Після кожного використання та перед кожним чищенням вимкніть прилад і витягніть штекер із розетки.

- Слідкуйте за тим, щоб рухомі частини завжди могли вільно рухатися.
- Слідкуйте за тим, щоб волосся не заплутувалися в приладі.
- Не допускайте контакту з гострими предметами.
- Не перегинайте прилад і кабель.
- Захищайте прилад від близько

розташованих джерел тепла, наприклад, печі, радіатори опалення або прямі сонячні промені.

#### 4. Опис приладу



1. Масажна голівка
2. Інфрачервоне випромінювання
3. Вимикач; регулятор (інтенсивність масажу, що плавно регулюється)
4. Кнопка нагріву  
Інфрачервоне випромінювання
5. Змінні насадки для масажу

#### 5. Підготовка до користування приладом

- Зніміть упаковку.
- Перевірте прилад, штекер і кабель живлення на наявність пошкоджень.
- Під'єднайте прилад до мережі. Прилад має бути вимкненим.
- Покладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.

#### 6. Застосування

Переконайтесь в тому, що прилад вимкнений, перш ніж вставити в розетку кабель живлення. Увімкніть прилад, повернувши регулятор за годинниковою стрілкою через точку фіксації.

Встановіть необхідну швидкість масажу за допомогою

регулятора.

Інфрачервоний підігрів можна увімкнути, натиснувши кнопки Heat.

Для заміни насадок для масажу потрібно повернути проти годинникової стрілки і зняти встановлену насадку. Щоб закріпити нову насадку, повертайте її проти годинникової стрілки.

Піднесіть апарат однією або двома руками до області тіла для масажу. Ви можете стояти, сидіти або лежати, масажувати себе самостійно або звернутися по допомозу до іншої особи. Ви можете змінювати інтенсивність масажу, притискаючи сильніше чи слабше прилад для масажу. Кожну ділянку масажуйте не довше 3 хвилин, потім переходьте до іншої області.

### Вказівка

Не користуйтесь масажером безпосередньо перед сном. Масаж може мати стимулюючий вплив і призводити до порушення сну.

-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

  - Масаж завжди повинен приносити приємні відчуття. Якщо масаж приносить болісні або неприємні відчуття, припиніть його або змініть положення масажера.
  - Не затискайте і не вводьте будь-які частини тіла, особливо пальці, в зону масажної голівки.

## 7. Догляд і зберігання

### Чищення

Вимкнений і холодний прилад протріть злегка зволоженою ганчіркою. Ви можете використовувати нейтральний засіб для чищення.



### Увага!

- Від'єднуйте прилад від мережі перед кожним очищеннем.
- Дотримуйтесь правил чищення приладу. Не допускайте потрапляння рідин у прилад чи у додаткове обладнання.
- Використовуйте прилад лише після того, як він повністю висохне.

### Зберігання

Зберігайте масажер в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей. Ми рекомендуємо зберігати прилад в оригінальній упаковці.

## 8. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Рішення
Масажна голівка не рухається.	Прилад не під'єднаний до мережі.	Вставте штекер у розетку й увімкніть прилад.
	Прилад не увімкнено.	Увімкніть прилад.

	Спрацював захист від перегріву.	Прилад від'єднати від мережі, почекати не менше 15 хвилин, знову приєднати до мережі і увімкнути.
--	---------------------------------	---

## 9. Технічні характеристики

Розміри (Ш/В/Г) ~ 95/445/95 мм

Вага ~1000 г

Номінальна потужність 20 Вт

Номінальна напруга 220-240 В ~ 50/60 Гц

## 10. Утилізація

З міркувань охорони навколошнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби.



Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколошнього природного середовища.



## 11. Гарантія / Сервісне обслуговування

**Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців** з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини

виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово використовувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів термін дії цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.: (044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистрибутора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)

В інструкції можливі неточності та зміни.