

beurer

BS 59



Косметичне дзеркало з підсвічуванням

Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський**

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**

Зміст

- | | |
|---|---|
| 1. Комплект постачання | 7. Очищення та догляд..... |
| 2. Пояснення символів | 8. Що робити при виникненні проблем? |
| 3. Користування приладом за призначенням..... | 9. Утилізація |
| 4. Загальні вказівки з техніки безпеки..... | 10. Технічні характеристики |
| 5. Опис приладу | 11. Гарантія / Сервісне обслуговування..... |
| 6. Користування приладом | |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- В жодному разі не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки надійність роботи приладу в такому випадку не гарантуються. Недотримання цієї вимоги призводить до втрати гарантії

1. Комплект постачання

Перевірте комплектність постачання та переконайтеся, що на упаковці приладу не має пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад та його обладнання не мають видимих пошкоджень; приберіть пакувальні матеріали. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру.

- Косметичне дзеркало з підсвічуванням
- 4 батарейки 1,5 В, тип ААА
- Інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

Наступні символи використовуються в інструкції з користування приладом, на упаковці і на маркувальній табличці приладу:

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА! Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	ВКАЗІВКА Вказує на важливу інформацію
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Виробник Назва, контакти компанії виробника

	<p>Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).</p>
	<p>Використовувати тільки в закритих приміщеннях.</p>
	<p>Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник із загальними відходами, оскільки наявні небезпечні речовини для оточуючого середовища.</p>
	<p>Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>
	<p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>
	<p>Постійний струм Прилад призначено лише для використання в мережі постійного струму</p>

3. Користування приладом за призначенням

Косметичне дзеркало використовується виключно як допоміжний засіб при щоденному догляді за шкірою та перевірці косметики. Для цього воно оснащено дзеркальною поверхнею зі збільшенням в 5 разів.

Вбудоване підсвічування призначене виключно для того, щоб краще бачити нанесену косметичку, і не підходить

для освітлення кімнат. За потреби дзеркало можна також зняти з настінного кріплення пристрою.

4. Загальні вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Уважно прочитайте цю інструкцію з користування приладом та ознайомте з нею інших користувачів! Недотримання нижченаведених вказівок може призвести до травмування людей або до матеріальних збитків. При передачі приладу іншим особам передавайте також дану інструкцію з користування приладом
- Користуйтеся приладом за призначенням і згідно інструкції з користування приладом. Виробник не відповідає за збитки, спричинені неправильним або необережним користуванням.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в т. ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або

розумовими можливостями або з недостатністю досвіду і/або знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під постійним наглядом відповідальних за них осіб або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки

- **Прямі сонячні промені збільшують небезпеку виникнення пожежі. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на поверхню дзеркала.**
- Не дозволяйте щоб матеріал упаковки потрапив до рук дітей. Це може призвести до загрози задушення.
- Діти можуть користуватися приладом тільки під наглядом дорослих.
- Ремонтувати електроприлади можуть тільки фахівці. Неправильний ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача.

Якщо прилад потребує ремонту, звертайтеся до сервісного центру або ліцензованого торговельного представника.

- **За неправильного використання або користування з порушенням даної інструкції з користування приладом існує небезпека виникнення пожежі!**



Тому не використовуйте прилад:

- без нагляду, особливо, якщо поблизу є діти;
- накритим (наприклад, ковдрою, подушкою тощо);
- поблизу бензину або інших легкозаймистих речовин.
- тільки в сухих внутрішніх приміщеннях.
- Переконайтеся, що прилад не контактує з водою або іншими рідинами
- Не торкайтеся до приладу, якщо він упав у воду.



Увага!

- Перед користування приладом

переконайтеся, що прилад та додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до торгової організації або до сервісного центру за вказаною адресою.

- Не допускайте контакту приладу з гострими предметами.
- Якщо прилад упав або отримав інші пошкодження, його подальше використання заборонено.
- Після кожного користування приладом й перед очищенням прилад необхідно вимкнути.



Поводження з батареями

- Слідкуйте за тим, щоб батареї не потрапили до рук дітей. Діти можуть взяти батареї до рота і проковтнути їх. Це може завдати серйозної шкоди здоров'ю. У таких випадках необхідно одразу ж звернутися до лікаря!

- Звичайні батарейки забороняється заряджати, нагрівати або кидати у відкритий вогонь (небезпека вибуху!).
- Вчасно міняйте всі батарейки одночасно, використовуйте батарейки одного типу і не користуйтеся акумуляторами.
- Розряджені батарейки можуть призвести до несправностей у роботі приладу.
- За тривалої перерви у роботі приладу дістаньте батарейки з відсіку.

5. Опис приладу

	1. Світлодіодне підсвічування
	2. Дзеркальні поверхні (звичайна / п'ятикратне збільшення)
	3. Вимикач
	4. Відсік для батарейок
	5. Настінне кріплення
	6. Шарнірне з'єднання

6. Користування приладом

- В разі наявності зніміть ізолюючу плівку з кришки батарейного відсіку або захисну плівку з батарейок і встановіть їх, дотримуючись правильності розташування полюсів.
- Батарейки знаходяться всередині приладу. Поверніть одну сторону дзеркала проти годинникової стрілки і зніміть обшивку з дзеркала. Потім відкрийте кришку гнізда для батарейок. Тільки тепер Ви можете зняти ізоляційну стрічку та замінити батарейки.
- Переконайтеся, що прилад не має наявних пошкоджень.
- На вибір, можна використовувати звичайну сторону дзеркала або сторону зі збільшувальним ефектом. Для цього поверніть дзеркальну поверхню в потрібний бік. Джерело світла можна вмикати та вимикати кнопкою на підставці.

Кріплення на стіну

- Для кріплення на стіну спочатку слід видалити шурупи з передньої сторони настінного кріплення пристрою.
- Тепер візьміть кронштейн, прикладіть і закріпіть його за допомогою набору для монтажу, що спільно поставляється, (4 шурупа, 4 дюбеля) на стіні.
- Спочатку намалюйте бажане положення дзеркала на стіні і просвердліть 4 отвори на відповідній відстані один від одного.
- Забийте дюбелі. Закріпіть кронштейн, вкрутивши шурупи в дюбелі.
- Закріпіть дзеркало, вкрутивши шурупи в передню частину настінного кріплення пристрою.
- За потреби Ви можете зняти дзеркало з кріпильного

пристрою, викрутивши шуруп з підставки. Збережіть шуруп (найкраще вкрутити його назад в кріпильний пристрій), щоб в будь-який момент можна було знову закріпити дзеркало.

7. Очищення та догляд

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Завжди вимикайте прилад перед чищенням.
- Вимкнений і охолоджений прилад протріть м'якою, злегка зволоженою ганчіркою, використовуючи м'який засіб для чищення. Потім витріть насухо м'якою, неворсистю ганчіркою.
- Дотримуйтеся правил чищення приладу. Не допускайте потрапляння рідини у прилад або додаткове обладнання.
- Використовуйте прилад тільки після того, як він повністю висохне.
- Не мийте прилад у посудомийній машині!
- Не використовуйте гострі чи абразивні чистячі засоби або жорсткі щітки!

8. Що робити при виникненні проблем?

Проблема	Можливі причини	Заходи щодо усунення
Прилад не світить	Кнопка "УВІМК./ВИМК." відключена	Натисніть кнопку "УВІМК./ВИМК."
	Відсутній струм	Правильно підключіть блок живлення.
	Відсутній струм	Блок живлення несправний. Зверніться до сервісного центру або продавця.
	Закінчився термін служби світлодіодної лампи. Світлодіоди несправні.	Для проведення ремонту зверніться до сервісного центру або до продавця.

9. Утилізація

З міркувань охорони навколишнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти.



Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям

електрообладнання.

За законом утилізація батарейок є обов'язковою. Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин: Pb = свинець, Cd = кадмій, Hg = ртуть.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



10. Технічні характеристики

Модель:	BS 59
Напруга живлення:	6 В пост. струму (4 x батарейки типу AAA)
Вага:	ок. 790 г
Розмір:	3,5 x 27 x 15 см (В x Н x D)
Коефіцієнт збільшення:	1 сторона з п'ятикратним збільшенням
Виконання підсвічування:	12 LEDs
Колірна температура:	6.500-7.000 К

Можливі технічні зміни

11. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил користування приладом;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені

користувачем);

- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)

Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат,
тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24,
(067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни

