beurer

HS 60

Гребінець для випрямлення волосся

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Пояснення символів
2. Призначення
3. Користування приладом за призначенням
4. Вказівки з техніки безпеки
5. Опис приладу
6. Користування приладом
7. Чищення
8. Технічні характеристики
9. Утилізація
10. Гарантія/сервісне обслуговування

Комплект постачання

- 1 гребінець для випрямлення волосся HS 60
- Інструкція з користування приладом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений виключно для домашнього/особистого вжитку. Використання приладу в комерційних цілях заборонено.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- В якості додаткових заходів безпеки ми

рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки це може негативно вплинути на його функціональність. Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.

⚠ **УВАГА!!!**

Прилад разом з кабелем електроживлення – є єдиним цілим.

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано

прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.

НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників, душових кабін або інших ємностей з водою або іншими рідинами – існує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

1. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом, на упаковці та на маркувальній табличці приладу використовуються наведені нижче символи.

	НЕБЕЗПЕЧНО Не можна використовувати прилад поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душовій кабіні або ванній) – існує небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Вказує на важливу інформацію.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту II
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях
	Дотримуйтеся інструкції з користування приладом.
	Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Виробник.

EAC	Продукція пройшла підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів ЄАЕС.
CE	Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.

2. Призначення

Гребінець для випрямлення волосся HS 60 компанії beurer допоможе Вам акуратно розплутати, а також швидко та без шкоди випрямити волосся. У гребінець для випрямлення волосся додатково вбудована функція іонізації. Гребінець для випрямлення волосся виробляє негативні іони, що мають антистатичний ефект. З їх допомогою волосся, яке знаходяться під статичною напругою, перестає електризуватися.

Гребінець для випрямлення волосся має 9 температурних режимів від 120 до 200 °C, які дозволяють підібрати температуру, оптимальну для Вашого типу волосся. Блокування кнопок запобігає випадковій зміні температури.

Гребінець швидко нагрівається та вже за кілька хвилин готовий до експлуатації. Система автоматичного вимкнення захищає прилад від перегрівання.

3. Користування приладом за призначенням

⚠ Попередження

Гребінець для випрямлення волосся призначений виключно для розчісування та випрямлення натурального волосся на голові людини. Не використовуйте

гребінець для випрямлення волосся на інших частинах тіла, тваринах або предметах! Не використовуйте гребінець на штучному або нарощеному волоссі. Гребінець необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, а також відповідно до вказівок, наведених у інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Виробник не відповідає за збитки, отримані внаслідок некваліфікованого використання приладу або недбалого поводження з ним.

4. Вказівки з техніки безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, наполегливо рекомендується не використовувати прилад у наведених нижче випадках.

- Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину! Небезпека ураження електричним струмом!

- Якщо, незважаючи на всі заходи безпеки, прилад упав у воду, негайно витягніть штекер із розетки! Не торкайтеся води! Небезпека ураження електричним струмом!
- Перед подальшим використанням приладу зверніться в авторизовану спеціалізовану майстерню з метою перевірки його справності! Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!
- Якщо прилад упав або пошкодився, його більше не слід використовувати. Небезпека травмування та ураження електричним струмом!
- За наявності візуального пошкодження приладу, кабелю живлення чи штекера. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру. Небезпека ураження електричним струмом!
- Не давайте дітям пакувальні матеріали –

небезпека удушення!
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте подовжувальний кабель у ванній кімнаті, щоб у небезпечній ситуації штекер був легкодоступним.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути заподіяння шкоди здоров'ю, необхідно дотримуватися наведених нижче вказівок.

- Слідкуйте, щоб поблизу приладу не було легкозаймистих рідин. Небезпека виникнення пожежі!
- Кладіть прилад лише на вогнестійку поверхню. Небезпека виникнення пожежі!
- Випрямляч волосся не можна накривати жодними предметами – небезпека виникнення пожежі!
- Не використовуйте прилад для штучного волосся – небезпека виникнення пожежі!

ⓘ Вказівка

- Приберіть всі пакувальні матеріали.
- Прилад можна вмикати тільки в розетку з напругою, указаною на маркувальній табличці.
- Витягувати кабель живлення [7] із розетки потрібно тільки за штекер.
- У випадку несправності або пошкодження приладу зверніться за кваліфікованою допомогою у спеціалізовану майстерню.
- Під час використання ніколи не залишайте прилад без нагляду
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- У випадку передавання приладу третій особі необхідно також передати цю інструкцію з користування приладом.

5. Опис приладу

1. Щетинки	5. Кнопка УВІМК./ВИМК. ⏻
2. Індикатор готовності до роботи	6. Компоненти для підвішування
3. Індикатор температури	7. Кабель живлення
4. Кнопки +/-(для регулювання температури)	

6. Користування приладом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Станьте на суху підлогу, що не проводить електроенергію. Небезпека ураження електричним струмом!
- Переконайтеся, що Ваші руки сухі! Небезпека ураження електричним струмом!
- Волосся також має бути сухим! Небезпека ураження електричним струмом!
- Ніколи не накривайте прилад. Гарячий/увімкнений прилад слід класти на рівну, міцну, стійку до високих температур поверхню.
- Прилад може бути дуже гарячим. Беріть прилад у гарячому стані тільки за ручку – небезпека отримання опіків і виникнення пожежі!
- Не чіпайте щетинки [1] руками. Небезпека отримання опіків!
- Негайно вимкніть прилад у випадку

виявлення пошкодження або несправностей.

⚠ УВАГА

- Розплутайте кабель живлення [7], якщо він перекручений.
- Не тягніть, не перекручуйте та не перегинайте кабель живлення [7], не прокладайте та не кладіть його на гострі предмети або гарячі поверхні.
- Не затискайте кабель живлення [7], наприклад, шухлядами або дверима.

Пошкоджені або заплутані мережеві кабелі збільшують небезпеку ураження електричним струмом!

Випрямлення волосся

1. Зверніть увагу, що волосся повинно бути чистим, сухим і без вузликів. Не наносите на них засоби для укладання (за винятком тих, що призначені для випрямлення волосся).
2. Вставте електричний з'єднувач в розетку.
3. Щоб вимкнути гребінець для випрямлення волосся, утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК. ⏻ [5] протягом трьох секунд. Індикатор готовності до роботи загорить червоним.

4. Встановіть температуру, що підходить Вашому типу волосся, за допомогою кнопок +/- [4]. Індикатор температури [3] буде блимати, доки прилад не нагріється. Як тільки пристрій нагрівається до потрібної температури, індикатор температури перестане блимати. Температура встановлюється подвійним натисканням кнопки увімкнення/вимкнення [7]. На індикаторі температури [3] з'явиться напис LOC. Вимкнути випрямляч для волосся можна лише при відключеному блокуванні кнопок. Щоб скасувати блокування кнопок 2 рази натисніть кнопку увімкнення/вимкнення [7]. Напис LOC на індикаторі температури [3] згасне.
5. Ми рекомендуємо наступні режими температури.

Від 120 до 140 °C	Для тонкого, ламкого, фарбованого або висвітленого волосся
Від 140 до 160 °C	Для нормального волосся
Від 160 до 200 °C	Для товстого та витривалого волосся

6. Розділіть волосся на окремі пасма шириною приблизно 6-7 см. Тримайте пасмо натягнутим.
7. Повільно та рівномірно пересувайте гребінець для випрямлення волосся від коріння до кінчиків. Не тримайте гребінець для випрямлення волосся довше двох секунд на одному місці.

Так можна отримати найкращий результат, не пошкодивши волосся значною мірою.

8. Ви можете надати форму кінчикам, повертаючи гребінець для випрямлення волосся назовні або всередину, при цьому не витягуючи їх гребінцем.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не чіпайте щетинки руками під час роботи приладу, щоб не обпектися.

Вказівка

Гребінець для випрямлення волосся оснащений системою автоматичного вимкнення. Після 30 хвилин роботи гребінець для випрямлення волосся автоматично вимкнеться.

Після використання

1. Щоб вимкнути гребінець для випрямлення волосся, утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК. ⏻ [5] протягом трьох секунд. Індикатор готовності до роботи [2] згасне, а на індикаторі температури з'явиться напис OFF. Він означає, що гребінець для випрямлення волосся вимкнено.
2. Після кожного використання витягуйте штекер із розетки.
3. Покладіть гребінець на вогнестійку поверхню. Дайте гребінцю для випрямлення волосся повністю охолонути.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не обмотуйте кабель живлення [7] навколо приладу. Небезпека виникнення пожежі!

Зберігайте прилад у сухому місці, недоступному для дітей.

7. Чищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед чищенням завжди витягуйте штекер із розетки. Небезпека ураження електричним струмом!
- Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу! Небезпека ураження електричним струмом!
- Не використовуйте для чищення займисті рідини! Небезпека виникнення пожежі!

Вказівка

- Цей прилад не потребує технічного обслуговування.
- Захищайте прилад від пилу, бруду та вологи.
- Не мийте прилад у посудомийній машині!
- Не використовуйте гострі, загострені, абразивні та їдкі засоби для чищення або жорсткі щітки!
- Корпус гребінця для випрямлення волосся можна чистити за допомогою м'якої тканини, змоченої в теплій воді.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням приладу дайте йому повністю висохнути.

8. Технічні характеристики

Вага	Близько 430 г
Джерело живлення	100-240 В ~, 50-60 Гц
Споживана потужність	45 Вт
Температурний діапазон	Приблизно від 120 до 200 °C
Клас захисту	II
Навколишні умови	Тільки для приміщень
Допустимий температурний діапазон	Від -10 до +40 °C

Можливі технічні зміни

9. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

10. Гарантія/сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має

звернутися до:
Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.