

beurer

FC 45

Щітка для обличчя

Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку

Beurer. Компанія Beurer-європейський

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або

розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування дітьми дозволяється лише під наглядом дорослих.
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки це може негативно вплинути на його функціональність. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.

1. Вступ

Щітка для очищення обличчя FC 45 дбайливо очищає шкіру обличчя та забезпечує глибоке очищення пор. Ця щітка не лише очищує шкіру, але й одночасно стимулює її кровообіг.

2. Комплект постачання

- 1 x щітка для очищення обличчя FC 45
- 1 x щітка-насадка
- 1 x інструкція з користування приладом
- 1 x батарейка AAA 1,5 В

3. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом, на упаковці та на маркувальній табличці приладу та додаткового обладнання використовуються наведені нижче символи.

	Дотримуйтеся інструкції з користування приладом
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА! Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Вказує на важливу інформацію
	Можна використовувати під час прийняття ванни або в душі.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях
	Виробник Назва, контактні дані компанії виробника
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).

	<p>Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища</p>
	<p>Утилізація батарейок Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини.</p>
	<p>Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>
	<p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>
	<p>Постійний струм</p>

4. Користування приладом за призначенням

Використовуйте прилад тільки для очищення обличчя людини (окрім зони очей). Не використовуйте щітку для тварин! Забороняється використовувати прилад дітям менше 8 років!

Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

5 Попередження та вказівки з техніки безпеки

	<p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ Перед використанням щітки для</p>
---	---

чищення обличчя уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки.

Недотримання таких вказівок може призвести до травм або матеріальних збитків. Надійно зберігайте інструкцію з користування приладом, щоб мати можливість звернутися до неї і пізніше. Вона має бути доступною також іншим користувачам. Передавайте прилад іншим користувачам разом з інструкцією із користування приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Небезпека удушення пакувальними матеріалами. Не давайте дітям пакувальні матеріали.
- Перед використанням перевірте прилад і його обладнання на наявність видимих пошкоджень. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби.
- Зберігайте прилад у недоступному для

дітей місці.

⚠ Вказівки щодо використання батарейок

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.
- **⚠ Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку, що спричинить удушення. Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці!
- При розташуванні батарейок дотримуйтеся правильної полярності (+/-).
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо одягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.
- **⚠ Небезпека вибуху!** Не кидайте

батарейки у вогонь.

- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батареї з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батареї однакового типу.
- Завжди замінійте весь комплект батарейок.
- Не використовуйте акумуляторні батареї!
- Не розбирайте батареї, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування

- Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або завдання матеріальних збитків.
- НЕ використовуйте прилад

- якщо у вас потріскана шкіра;
 - на відкритих ранах;
 - за наявності захворювань шкіри або подразнень;
 - відразу після приймання сонячних ванн;
 - якщо приймаєте лікарські засоби, що містять стероїди.
- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може викликати значну небезпеку для користувача. У випадку несправності або пошкодження приладу зверніться за кваліфікованою допомогою у спеціалізовану майстерню.

6. Опис приладу



7. Підготовка до користування приладом

7.1 Встановлення щітки

- Встановіть щітку зверху на кріплення приладу.
- Якщо після використання щітку необхідно зняти, потягніть її догори.

ПРИМІТКА Для отримання оптимального результату чищення змінюйте щітку кожні 4 місяці.

7.2 Встановлення батарейок

- Зніміть кришку відсіку для батарейок на нижній частині приладу, потягнувши її донизу.
- Вставте батарейки, які входять у комплект постачання. Під час вставлення дотримуйтеся правильної полярності (+/-) батарейок.
- Знову закрийте кришку відсіку для батарейок.

8. Користування приладом

1. Змочіть щітку водою. Ніколи не використовуйте прилад із сухою щіткою, оскільки вона може спричинити подразнення шкіри.
2. Нанесіть на обличчя гель для очищення.
3. Щоб увімкнути прилад, натисніть і утримуйте протягом секунди кнопку УВІМК./ВИМК. Щітка почне обертатися.
4. Прилад має рівні високої та низької швидкості. Після увімкнення приладу щітка спочатку обертається з меншою швидкістю. Щоб перейти на вищий або нижчий рівень швидкості, коротко натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.
5. Обережно прикладіть прилад до обличчя та рівномірними рухами очистіть шкіру від частинок забруднення, косметики або відмерлих клітин. Для

отримання лише приємних відчуттів під час процедури, не притискайте щітку до шкіри занадто сильно. Очищуйте кожну ділянку шкіри не довше 20 секунд.

6. По закінченню процедури вимкніть прилад. Щоб вимкнути прилад, натисніть і утримуйте протягом секунди кнопку УВИМК./ВИМК.
7. Ретельно промийте обличчя водою, щоб видалити зі шкіри всі можливі залишки забруднення.
8. Обережно промокніть обличчя рушником і повільними круговими рухами нанесіть зволожуючий крем.
9. Рекомендована тривалість одного сеансу становить 1 хвилину. Прилад автоматично вимикається через 1 хвилину.

ПРИМІТКА

Для отримання оптимальних результатів рекомендується щоденне використання протягом однієї хвилини.

Чотириразовий ретельний вплив науково підтверджено тільки для кругових обертальних рухів.

9. Очищення та технічне обслуговування



УВАГА

- Перед чищенням приладу зніміть щітку, потягнувши її догори. Після кожного використання ретельно промийте щітку водою.
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, значних

коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).

- Після використання очищуйте прилад м'якою, злегка зволоженою ганчіркою. У випадку значного забруднення, серветку можна також змочити в мильному розчині. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

10. Запасні та швидкозношувані деталі

Запасні та швидкозношувані деталі можна придбати в сервісних центрах, надавши номер деталі за каталогом. Запасні щітки: 605.51

11. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).



У разі виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів. Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання.

За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = свинець, Cd = кадмій, Hg = ртуть.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



12. Технічні характеристики

Електроживлення:	2 батарейки 1,5 В типу AAA ===
Розміри:	прибл. 16 x 4,2 x 4,5 см
Вага:	97,7 г

13. Гарантія/сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил користування приладом;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якій було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни