beurer

HC 17

Складаний компактний фен

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

5
6
beurer
1
2
1
0
4
2
3

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Важливі вказівки з техніки безпеки
2. Пояснення символів
3. Опис приладу
4. Користування приладом
5. Чищення і догляд
6. Утилізація
7. Технічні характеристики
8. Гарантія

Комплект постачання

- 1 складаний компактний фен
- 1 професійна насадка
- 1 інструкція з користування приладом

1. Важливі вказівки з техніки безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом.
- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Небезпека удушення! Не давайте дітям

пакувальні матеріали.

- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Небезпека ураження електричним струмом! Категорично забороняється занурювати прилад у воду або інші рідини! Якщо прилад впав у воду, не торкайтеся води! Спочатку вимкніть запобіжник у блоці запобіжників, а потім витягніть штекер з розетки.
- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.
- Категорично забороняється тягнути за кабель живлення 3, перекручувати та перегинати його! Не обмотуйте кабель

живлення 3 навколо фена!

- Небезпека виникнення пожежі! Слідкуйте за тим, щоб отвір для виходу повітря не був закритий 6.

⚠ УВАГА!!!

Прилад разом з кабелем електроживлення – є єдиним цілим.

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.

НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників, душових кабін або інших ємностей з водою або іншими рідинами – існує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

2. Пояснення символів

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

	Прочитайте інструкцію з користування приладом.
	НЕБЕЗПЕКА Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душовій кабіні або ванній) – існує небезпека ураження електричним струмом!
	Інформація про продукт Звертає увагу на важливу інформацію

	Увага Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання
	Попередження Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю
	Видаліть елементи пакування та утилізуйте їх відповідно до місцевих приписів.
	Маркування для ідентифікації пакувального матеріалу. A = скорочене позначення матеріалу, B = номер матеріалу: 1-6 = пластик, 20-22 = папір та картон
	Зніміть упаковку з виробу та утилізуйте її відповідно до місцевих приписів.
	Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.
	Продукція гарантовано відповідає вимогам нормативно-технічної документації ЄАЕС.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Виробник
	Знак відповідності до вимог Великобританії
	Символ імпортера
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях

3. Опис приладу

Відповідні креслення представлені на сторінці 2.

1 Відкидна ручка	2 Захист від надлому, з вушком
3 Кабель живлення	4 Перемикач з трьома положеннями: 0: Вимк. 1: Слабкий потік повітря, тепле повітря 2: Сильний потік повітря, тепле повітря
5 Знімна обертальна професійна насадка.	6 Отвір для виходу повітря

4. Користування приладом

1. Увімкніть складний компактний фен, використовуючи повзунковий перемикач. 4:
   - 0: Вимк.
   - 1: слабкий потік повітря, тепле повітря
   - 2: сильний потік повітря, тепле повітря
2. За допомогою обертальної професійної насадки 8 можна регулювати напрям гарячого повітря відповідно до Ваших потреб.
3. Висушіть і/або надайте волоссю необхідну форму.
4. Після кожного застосування/переривання в роботі завжди вимикайте складний компактний фен, перемістивши перемикач у положення «вимк.» (рівень 0) 4.
5. Після кожного використання витягуйте штекер із розетки.
6. Зачекайте, доки прилад охолоне.
7. Не намотуйте кабель живлення на прилад!

Зберігайте прилад у сухому місці, недоступному для дітей. Прилад можна повісити за вушко 2 на гачок.

5. Очищення та догляд

Вказівка

- Цей прилад не потребує технічного обслуговування.
- Захищайте прилад від пилу, бруду та вологи.

1. Витягніть штекер і зачекайте, доки прилад охолоне.
2. Не використовуйте для очищення складного компактного фена легкозаймисті рідини! Небезпека виникнення пожежі!
3. Корпус фену та додаткове обладнання можна чистити за допомогою м'якої тканини, змоченої в теплій воді.
4. Отвір для виходу повітря [2] та фільтр [3] перед кожним використанням потрібно очищати від ворсинок, пилу та волосся за допомогою пензля або щітки.

6. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Прилад необхідно утилізувати відповідно до директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).

У випадку виникнення запитань звертайтеся в місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію

відходів.
Інформацію про приймання приладів можна отримати в місцевій адміністрації, організації з вивезення сміття або у продавця.
Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага	прибл. 359 г
Джерело живлення	AC 220-240 В, 50-60 Гц
Споживана потужність	1300 Вт
Клас захисту	II
Навколишні умови	Тільки для внутрішніх приміщень
Допустимий температурний діапазон	від -10 до +40 °C

Можливі технічні зміни.
Маркування CE наноситься відповідно до наступних європейських директив.
Директива про електромагнітну сумісність EMC/2014/30/EC Директива про низьковольтне обладнання LVD/2014/35/EC З декларацією про відповідність стандартам для цього приладу можна ознайомитись, перейшовши за наступним посиланням: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

8. Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини

виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:
Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.