beurer

HT 15

Гребінь від вошей

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Комплект постачання
2. Пояснення символів
3. Користування приладом за призначенням
4. Попередження та вказівки з техніки безпеки
5. Опис приладу
6. Підготовка до користування приладом
7. Застосування
8. Очищення та догляд
9. Поширені запитання
10. Утилізація
11. Технічні характеристики
12. Гарантія / Сервісне обслуговування

⚠ Загальні попередження

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Використовуйте прилад лише на сухому, розчесаному волоссі.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали. Небезпека удушення!
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
- Гребінь від вошей, який застосовувався на тварину, після цього не повинен використовуватися людиною.
- Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Використання приладу дітьми завжди має здійснюватися під наглядом дорослих.
- Ретельно очищайте гребінь після кожного застосування за допомогою пензлика для очищення, особливо

перед використанням приладу іншою особою. Якщо Ви хочете використовувати прилад разом з іншими людьми, необхідно спочатку очистити прилад за допомогою звичайного дезинфікуючого засобу або дезинфікуючого спрея. Дотримуйтесь мінімального контакту, зазначеного виробником дезинфікуючого засобу!

- Слідкуйте за тим, щоб під час застосування гребінь не торкався рота, очей і вух.
- Люди з чутливою шкірою голови можуть відчувати легке поколювання або свербіж під час використання. Це нормально і не є небезпечним для здоров'я.
- При контакті шкіри з металевими зубцями під час використання приладу можливі хворобливі, але безпечні електричні імпульси.
- Не торкайтесь металевих зубців, якщо

прилад увімкнено.

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.

⚠ Загальні запобіжні заходи

- Тримайте прилад подалі від гарячих поверхонь і захищайте від прямих сонячних променів.
- Якщо прилад не використовується, одягніть на нього захисний ковпачок, який входить у комплект постачання.
- Використання в зоні сильних

електромагнітних полів, наприклад, поряд із мобільним телефоном, може спричинити функціональні збої.

- Перед використанням перевірте прилад та додаткові деталі, що входять у комплект постачання, на відсутність видимих пошкоджень. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру.
- Заборонено використовувати прилад поруч з водою або у воді.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину! Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу.
- Оберігайте прилад від ударів, вологості, пилу, хімікатів, сильних коливань температури і зберігайте далеко від джерел тепла (печей, радіаторів опалення).

1. Комплект постачання

Перевірте комплектність постачання і переконайтеся в тому, що картонна упаковка немає зовнішніх

пошкоджень. Перед використанням переконайтеся в тому, що прилад і його додаткові деталі не мають видимих ушкоджень, і весь пакувальний матеріал видалено. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру.

1 гребінь від вошей HT 15, 1 захисний ковпачок, 1 щіточка для чищення, 1 батарейка типу AA на 1,5 В, 1 інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

У інструкції з користування приладом, на упаковці та на типовій табличці приладу та додаткового обладнання використовуються наведені нижче символи.

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	**«ПОПЕРЕДЖЕННЯ»** позначає небезпеку середнього ступеня ризику, яка при недотриманні вказівок може призвести до смерті або тяжких травм.
 ОБЕРЕЖНО	**«ОБЕРЕЖНО»** позначає небезпеку низького ступеня ризику, яка при недотриманні вказівок може призвести до легких тілесних ушкоджень або навіть травм середньої тяжкості.
 Вказівка	**Інформація щодо виробу** Містить важливу інформацію
	Робоча частина типу B
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
LOT	Позначення партії

	Утилізація батарейок **Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок!** Заборонено викидати в смітник з загальними відходами, бо наявні небезпечні речовини для оточуючого середовища.
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
MD	Медичний виріб
IP22	Захист від проникнення твердих тіл діаметром 12,5 мм і більше, а також від крапель води, якщо корпус нахилений на 15°.
	Допустима температура і вологість повітря для зберігання і перевезення
	Допустима робоча температура і вологість повітря
CE	**Маркування CE** Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
EAC	**Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу** Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

3. Користування приладом за призначенням

Цільове призначення

При контакті з вошею або гнидою гребінь виробляє електричний імпульс, який не відчувається людиною і нешкідливий для неї. При розчісуванні волосся воші потрапляють на електрично заряджені металеві зубці й ефективно видаляються. Тому гребінь від вошей є простий, безпечний і ефективний метод боротьби з педикульозом.

Цільова група

Використовуйте гребінь від вошей тільки для лікування головних вошей і гнид. Гребінь від вошей призначений для домашнього/особистого користування.
Використовувати прилад в комерційних цілях заборонено

Індикація/клінічна користь

Гребінь від вошей HT 15 фірми Beurer допоможе легко очистити шкіру голови від вошей і гнид (яйця вошей). Гребінь від вошей не передбачає використання хімічних речовин, тому дбайливо впливає на шкіру голови. Прилад призначений виключно для розчісування волосся на голові людини, а також підходить для шерсті кішок і собак.

4. Попередження та вказівки з техніки безпеки

⚠ Протипоказання

- Не використовуйте прилад на пошкодженій шкірі голови або за наявності родимих плям і родимок.
- Прилад не рекомендується

використовувати особам з захворюваннями серця, епілепсією або з встановленим кардіостимулятором.

- Особи із захворюваннями серця, епілепсією або з встановленим кардіостимулятором не повинні керувати приладом для лікування інших осіб.

⚠ Вказівки щодо поводження з батарейками

- При потраплянні рідини з батарейки на шкіру або в очі необхідно промити відповідну ділянку великою кількістю води і звернутися до лікаря.
- **Небезпека проковтування**! Маленькі діти можуть проковтнути батарейки і вдавитися ними. Тому батарейки необхідно зберігати в недоступному для дітей місці!
- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Якщо батарейка потекла, очистіть

відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.

- Не розбирайте, не розкривайте і не розбивайте батарейки.
- ⚠ Звертайте увагу на знаки полярності: плюс (+) і мінус (-).
- Захищайте батарейки від надмірного впливу тепла.
- Не заряджайте і не замикайте батарейки накоротко.
- Якщо приладом тривалий час не користуються, вийміть з нього батарейки.
- Використовуйте батарейки лише одного типу або рівноцінних типів.
- Замінюйте всі батарейки відразу.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!

⚠ **Вказівки щодо електромагнітної сумісності**

- Прилад призначений для роботи в

умовах, перелічених у цій інструкції з користування приладом, в тому числі в домашніх умовах.

- За наявності електромагнітних перешкод можливість використання приладу може бути обмежена. В результаті, наприклад, можлива поява повідомлення про помилки або вихід приладу з ладу.
- Не використовуйте даний прилад безпосередньо поруч з іншими пристроями та не встановлюйте його на інші прилади. Це може спричинити збоїв в роботі. Якщо прилад все ж доводиться використовувати в описаних вище умовах, слід спостерігати за ним і іншими пристроями, щоб переконатися в їх належній роботі.
- Застосування додаткових деталей, що відрізняються від зазначених виробником або доданих до даного

приладу, можуть спричинити збільшення електромагнітних перешкод або ослаблення стійкості до перешкод приладу і тим самим викликати збої в його роботі.

- Недотримання цієї вказівки може негативно позначитися на робочих характеристиках приладу

5. Опис приладу



6. Підготовка до користування приладом
Встановлення батарейок

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок.
2. Вставте батарейку, яка входить в комплект, у відсік для батарейок, як показано на відсіку для батарейок. При встановленні дотримуйтесь полярності (+/-) елементів живлення.
3. Закрийте кришку відсіку для батарейок до появи відчутного і чутного клацання.

Гарантійне зобов'язання

beurer SANITAS

Новий гарантійний талон діє з 01.05.2025

Цим гарантійним талоном підтверджуються гарантійні зобов'язання щодо реалізації прав споживачів у відповідності до чинного Законодавства України у разі виявлення недоліків товару, що виникли з вини Виробника.

Гарантійний строк на виріб складає **три роки (36 місяців)** з дати придбання товару, що має бути підтверджено документально.

Переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію користувача, умови гарантійних зобов'язань та перевірити правильність заповнення цього гарантійного талону.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутись до уповноваженого Сервісного Центру (адреса зазначається у цьому гарантійному талоні), або до фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад.
Претензії покупця розглядаються виключно за наявності приладу, правильно заповненого гарантійного талону та документу, що підтверджує оплату.

Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- пошкодження, що виникли у зв'язку із порушенням правил експлуатації, при використанні приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені клієнтом);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.

Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Ця гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон заповнений неповністю або неправильно (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню.

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього товару встановлено рівним гарантійному строку. Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на вироби, призначені Beurer GmbH для постачання та реалізації на території України, придбані в Україні й пройшли сертифікацію на відповідність стандартам Українського Законодавства.

У випадку неможливості ремонту приладу, що вийшов із ладу, його заміна здійснюється лише за наявності упаковки, інструкції з експлуатації, документа про оплату (касового або товарного чека, накладної), гарантійного талону, а також копії паспорту покупця.

Умови гарантії на сайті за посиланням www.beurer.com.ua/servis-i-garantija

Інформація про гарантійне обслуговування (заповнюється СЦ – Сервісним Центром)

Дата прийому до СЦ	Опис ремонту	Дата видачі з СЦ	Примітки СЦ	Підпис / Печатка СЦ

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ року
до _____ 20__ року